

ANTIK
SMART
ZIGBEE WATER LEAKAGE SENSOR WITH ALARM


ATK-SW3-ZA
INSTRUCTION MANUAL

EN




Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Introduction



Function Key Introduction



Specifications:

Battery type: Alkaline battery (2* 1.5V AAA battery)
Standby current: ≤15uA
Alarm current: ≤200mA
Alarm level: 80dB (within 1m)
With Low Battery remind function
Working temperature: -10°C ~ 55°C
Working humidity: 10% ~90%RH
Communication: Zigbee 3.0
Waterproof level: IP55

Register Account

Search the "Antik SmartHome" App in the IOS or Google Play store, or scan the following QR code to download.
Install the APP and register the account via email address.




Dripping and Leaking Alert

Extra sensitive sensor with faster alert time



How to use:

1. Turn the upper cover counterclockwise and open it upwards, then insert the battery into the battery bin according to the graphics.



2. After Zigbee Smart Gateway connection then open Antik SmartHome App And Choose "+". Then press the button of the water leak more than 5s until the LED indicators flash rapidly and come to automatic network connection mode. Tap "LED already blink" on the app, then it will automatically search for Zigbee devices and add.

3. After sensor connection, tap and enter in to it. We can press "Smart" to set automatic linkage to other Smart home devices. Press "Set" to do some setting of the sensor.





4. Network Connection Successfully.
Picture 1: Water Leak Detector "Normal" Status, Press "smart" To Set the Automatic Linkage With other Devices, Press "Set" To Do Some Setting.
Picture 2: Waterleak Detector "Alarm" Status, Press "Mute" To Stop The Alarm Sounds.

5. Function Introduction.

6. Share devices
You can share your added devices with your family members, so they can also monitor the ambient environment.

7. Intelligent Linkage
When trigger water sensor, can link to turn on the smart light.

8. Battery Life
The more triggered water sensor, the shorter life of battery(The battery life will be related to the triggered times of sensor.)



High, Medium, Low, Mute options.

Can set from 30s to 180s

ANTIK Technology
Carskeho 10, 04001 Kosice
Slovakia (European Union)
www.antiktech.com

Manufactured in P. R. C.





SMART ZIGBEE WATER LEAKAGE SENSOR WITH ALARM

ATK-SW3-ZA


NÁVOD NA POUŽITIE

SK



Pred použitím si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre budúce použitie.

Predstavenie produktu



Popis funkčných tlačidiel



Špecifikácie:

Typ batérie: Alkalická batéria (2 × 1,5 V AAA)
Prúd v pohotovostnom režime: ≤ 15 µA
Prúd pri alarmovaní: ≤ 200 mA
Hladina zvuku: 80 dB (vo vzdialenosti 1 m)
Funkcia upozornenia na nízky stav batérie
Prevádzková teplota: -10 °C ~ 55 °C
Prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 90 % RH
Komunikácia: Zigbee 3.0
Stupeň vodotesnosti: IP55


Registrovať účet

Vyhľadajte aplikáciu „Antik SmartHome“ v obchode IOS alebo Google Play, alebo naskenujte nasledujúci QR kód na stiahnutie. Nainštalujte aplikáciu a zaregistrujte si účet pomocou e-mailovej adresy.



Upozornenie na kvapkanie a netesnosť

Extra citlivý senzor s rýchlejším časom upozornenia



Ako používať:

1. Otočte horný kryt proti smeru hodinových ručičiek a otvorte ho smerom nahor, potom vložte batériu do priestoru na batériu podľa obrázku.



2. Po pripojení Zigbee senzor otvorte aplikáciu Antik SmartHome a zvolte „+“. Potom podržte tlačidlo na detektore úniku vody viac ako 5 sekúnd, kým LED indikátor nezačne rýchlo blikaf a zariadenie prejde do režimu automatického pripojenia do siete. V aplikácii klepnite na „LED už bliká“, potom aplikácia automaticky vyhľadá Zigbee zariadenia a pridá ich.

3. Po pripojení senzora naň klepnite a vstúpte do jeho nastavení. Môžete stlačiť „Smart“ pre nastavenie automatického prepájania s inými smart domácimi zariadeniami. Stlačte „Nastaviť“ pre vykonanie nastavení senzora.





4. Sieťové pripojenie úspešné.
Obrázok 1: Detektor úniku vody v „Normálnom“ stave. Stlačte „Smart“ pre nastavenie automatického prepájania s inými zariadeniami. Stlačte „Nastaviť“ pre vykonanie nastavení.
Obrázok 2: Detektor úniku vody v „Alarmovom“ stave. Stlačte „Stíšiť“ na zastavenie zvukového alarmu.

5. Úvod k funkciám.

6. Zdieľanie zariadení
Môžete zdieľať svoje pridané zariadenia s členmi rodiny, aby aj oni mohli monitorovať prostredie.

7. Inteligentné prepájanie
Pri aktivácii vodného senzora môže dôjsť k zapnutiu inteligentného svetla.

8. Výdrž batérie
Čím častejšie sa vodný senzor aktivuje, tým kratšia je výdrž batérie (výdrž batérie závisí od počtu aktivácií senzora).



ANTIK Technology
Carskeho 10, 04001 Kosice
Slovakia (European Union)
www.antiktech.com

Manufactured in P. R. C.

