



Smart Home



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

ANTIK smart náladová lampa

ATK-AGL3


1. Otvorte aplikáciu ANTIK SmartHome



2. Spárovanie zariadení


Kliknite na „Domácnosť“, v ľavom spodnom rohu aplikácie (A).



V prípade viacerých domácností/priestorov, zadefinovaných v aplikácii, zvolte prosím v ľavom hornom rohu aktuálne preferovanú (B). Ak máte v aplikácii evidovanú len jednu domácnosť, načíta sa automaticky. Kliknite následne na modré „+“, v pravom hornom rohu.



3. Pridanie zariadenia



Z ponúkaných možností prosím vyberte Antik Smart náladová lampa a postupujte ďalej podľa inštrukcií v aplikácii.






4. Používanie lampy

Kliknutím na ikonku uprostred displeja je možné náladovú lampu **Zapnúť/Vypnúť**, kliknutím na **Časový plán** v spodnej časti nastaviť automatický režim svietenia.



V položke „Farba“ máte možnosť individuálneho navolenia preferovanej farby, za pomoci ďalších editovateľných možností. Manuálne, v rámci tlačidla na náladovej lampe, je možné zvoliť 9 základných farieb.



V položke „Scéna“ sú preddefinované 4 scény, ďalšie 4 sú voľne editovateľné.

